

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DESKI DREWNIANE

- Deski drewniane, surowe należy przed pierwszym użyciem poddać konserwacji olejem jadalnym.
- Wilgotne drewno jest miękkie, z tego względu należy po użyciu oczyścić deskę i (lub) umyć w ciepłej wodzie, po czym osuszyć.
- Nie można myć i wyparzać w zmywarkach.
- Desek drewnianych nie należy pozostawiać przez dłuższy czas na działanie wody.
- Deski, które ulegną lekkiej deformacji należy przełożyć wypukłą stroną do góry.
- Zaleca się prawidłowy dobór grubości i wielkości deski do potrzeb jakie ma spełniać, aby uniknąć nieprawidłowości podczas użytkowania.