





Szatkownica do warzyw CL30

BISTRO

MODEL: 713300





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V773300-01	Pojemnik z pokrywą
2	V773300-02	Pokrywka
3	V773300-03	Popychacz
4	V773300-04	Rączka
5	V773300-05	Popychacz
6	V773300-06	Prowadnica popychacza
7	V773300-07	Popychacz
8	V773300-08	Pokrywa
9	V773300-09	Tarcza odrzutnik
10	V773300-10	Korpus dolny
11	V773300-11	Zespół napędowy
12	V773300-12	Uszczelniacz
13	V773300-13	Ośłona wentylatora
14	V773300-14	Panel sterowania
15	V773300-15	Ośłona przednia
16	V773300-16	Odbój gumowy
17	V773300-17	Przekładnia
18	V773300-18	Mocowanie płyty
19	V773300-19	Ścianka mocowania płyty
20	V773300-20	Mocowanie płyty
21	V773300-21	Pasek wieloklinowy
22	V773300-22	Koło pasowe
23	V773300-23	Koło pasowe
24	V773300-24	Łożysko
25	V773300-25	Wentylator
26	V773300-26	Łożysko
27	V773300-27	Wiatrak
28	V773300-28	Wiatrak
29	V773300-29	Podstawa
30	V773300-30	Nóżka
31	V773300-31	Śmigło
32	V773300-32	Stopa
33	V773300-33	Wałek napędowy
34	V773300-34	Przewód zasilający
35	V773300-35	Nasada
36	V773300-36	Płyta sterująca
37	V773300-37	Kondensator
38	V773300-38	Wyłącznik rozruchowy