




Piec do pizzy X-Line 4x36

MODEL: 781421





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V781421-01	Wspornik rączki
2	V781421-02	Szyba
3	V781421-03	Prawo wspornik do drzwi piekarnika
4	V781421-04	Rączka
5	V781421-05	Uszczelki do szybki drzwi
6	V781421-06	Rama drzwi
7	V781421-07	Panel przedni drzwi
8	V781421-08	Szamot (305X610X17)
9	V781421-09	Komin
10	V781421-10	Obudowa wewnętrzna
11	V781421-11	Wspornik trzymając cały element grzewczy
12	V781421-12	Lewy panel obudowy
13	V781421-13	Materiał termoizolacyjny
14	V781421-14	Obudowa zewnętrzna
15	V781421-15	Wspornik listwy zacisków
16	V781421-16	Listwa zacisków
17	V781421-17	Podkładka

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
18	V781421-18	Szkoło ochronne żarówki (okrągłe szkło)
19	V781421-19	Żarówka
20	V781421-20	Oprawka
21	V781421-21	Zestaw oświetlenia
22	V781421-22	Folia panelu sterowania
23	V781421-23	Włącznik światła
24	V781421-24	Śruba mocowania drzwi
25	V781421-25	Prawy panel obudowy z otworami wentylacyjnymi
26	V781421-26	Panel z włókna ceramicznego
27	V781421-27	Element grzewczy
28	V781421-28	Obudowa drzwi wewnętrzna
29	V781421-29	Obudowa drzwi zewnętrzne
30	V781421-30	Termostat
31	V781421-31	Termometr
32	V781421-32	Lampka sygnalizacji
33	V781421-33	Pokrętło regulacji termostatu