




Szatkownica z cutterem R301

230V 650W





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V712300-01	Zestaw cuttera
2	V712300-02	Pokrywa do cuttera
3	V712300-03	Nóż
4	V712300-04	Zaślepka
5	V712300-05	Pojemnik
6	V712300-06	Pręt bezpieczeństwa
7	V712300-07	Nóż z zębami
8	V712300-08	Nóż z zębami
9	V712300-09	Zespół napędowy
10	V712300-10	Uszczelka
11	V712300-11	Ośłona wentylatora
12	V712300-12	Panel sterujący
13	V712300-13	Płyta czołowa
14	V712300-14	Odbój gumowy
15	V712300-15	Podstawa
16	V712300-16	Gumowa nóżka
17	V712300-17	Odnoga
18	V712300-18	Zaślepka
19	V712300-19	Przełącznik
20	V712300-20	Mocowanie płyty
21	V712300-21	Ścianka mocowania płyty
22	V712300-22	Mocowanie płyty
23	V712300-23	Pojemnik z pokrywą
24	V712300-24	Pokrywka
25	V712300-25	Popychacz
26	V712300-26	Nasada
27	V712300-27	Popychacz
28	V712300-28	Prowadnica
29	V712300-29	Pojemnik
30	V712300-30	Pokrywa
31	V712300-31	Rama
32	V712300-32	Nóż
33	V712300-33	łożysko
34	V712300-34	łożysko
35	V712300-35	Wentylator
36	V712300-36	Kanał wentylacyjny
37	V712300-37	Podkładka amortyzująca
38	V712300-38	Przewód zasilający
39	V712300-39	Silnik
40	V712300-40	Płytką
41	V712300-41	Kondensator
42	V712300-42	Kondensator
43	V712300-43	Przełącznik
44	V712300-44	Przełącznik